


# SZYBKI START MARKIZY AMZ SOLAR


PL

Pilot ZWP SA4 jest dostarczony w jednym opakowaniu z markizą.  
Markiza jest fabrycznie zaprogramowana do pilota na kanale nr 1 !!!




Zamontuj markizę według instrukcji montażu NC94X


Umieść baterie w pilocie



Sprawdź działanie rozwijania markizy



Sprawdź działanie zwijania markizy



**Jeśli markiza działa poprawnie nie musisz wykonywać poniższych czynności !!!**

Informacje dotyczące programowania, zmiany parametrów, zmiany ustawień konfiguracyjnych, wywoływanie poszczególnych funkcji zawarte są w Instrukcji Programowania i Użytkowania NC97B.

Markiza wyposażona jest w przycisk sterowania manualnego umieszczony w jej górnej części.

Umożliwia on sterowanie markizą w przypadku utraty pilota lub wyczerpania jego baterii.


Jeśli po zamontowaniu markizy nie można jej uruchomić z pilota, sprawdź działanie z przycisku sterowania manualnego.




Jeśli markiza działa z przycisku sterowania manualnego, a mimo tego nie można jej uruchomić z pilota wykonaj **RESET** i przejdź do **PROGRAMOWANIA !!!**

## RESET

### RESET MARKIZY




### RESET PILOTA




## SYGNALIZOWANIE

## INFORMACJE DODATKOWE





1. Odkręć wkręta z tyłu pilota
2. Wsuń w górę tylną część pilota w celu dostępu do przycisku programowania IN/EX




## PROGRAMOWANIE

## SYGNALIZOWANIE





Wybierz jeden z czterech dostępnych kanałów, np. nr 1

- 1 - kanał pierwszy - sterowanie markizą nr 1
- 2 - kanał drugi - sterowanie markizą nr 2
- 3 - kanał trzeci - sterowanie markizą nr 3
- 4 - kanał czwarty - sterowanie markizą nr 4
- 1 2 3 4 - kanał wspólny - sterowanie jednocześnie maksymalnie czterema markizami



## KONIEC PROGRAMOWANIA



Wywoływanie innych procedur, tj. DELETE, EXCLUDE, LEARN MODE, POWIĄZANIE URZĄDZEŃ opisane jest w instrukcji programowania i użytkowania dołączonej do markizy AMZ Solar. Informacji jak przeprowadzać programowanie urządzeń Z-Wave przy pomocy pilotów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń.